

ERSATZTEILLISTE

Pos. Item	Menge <i>Qty.</i>	Bezeichnung	Designation	Teile-Nr. <i>Part No.</i>
		Elektrische Einrichtung		
911*	-	Kabel Wechselstrom		5235911
912*	-	Kabel Drehstrom		5235912
145	-	Taster Not-Aus f.Tripus Schalter		5235145
1451	-	Kontaktelement für Taster Not-Aus		52351451
150	-	Schalterschütz 230V (alte Ausf.)		5235150
154	-	Schalterschütz 230V (neue Ausf. Braunes Gehäuse)		5235154
151	-	Überlastschutz Wechselstrom		5235151
153	-	Schalterschütz 400V (alte Ausf. Weisses Gehäuse)		5235153
155	-	Schalterschütz 400V (neue Ausf. Braunes Gehäuse)		5235155
68*	-	Motor Wechselstrom 230V Nord ohne Getriebe		523568
680	-	Motor Drehstrom 400V ABM ohne Getriebe		5235680
681	-	Getriebemotor Wechselstrom 230V Nord/ABM		5235681
682	-	Getriebemotor Drehstrom 400V Nord		5235682
683	-	Getriebemotor Drehstrom 400V ABM		5235683
921	-	Schalter Wechselstrom (bis Geräte Nr.52562)		5235921
9211*	-	Schalter Wechselstrom (ab Geräte Nr.52563)		52359211
922	-	Schalter Drehstrom (bis Geräte Nr.52562)		5235922
9222*	-	Schalter Drehstrom (ab Geräte Nr.52563)		52359222
93*	-	Magnetschalter MAM-2311 k-1		523593
113	-	Magnetspule für Ausschalter		5235113
94*	-	Kabelschelle RSGU 1100/12		523594
133	-	CEE-Gerätestecker 5-polig		5235133
137	-	Schaltknebel Wechselstrom		5235137
138	-	Schaltknebel Drehstrom		5235138
139	-	Abdeckhaube m.Schraube für Motor		5235139
142	-	Zwischenblech für Ausschalter		5235142
143	-	Sicherungen für Ausschalter		5235143
144	-	Fassung für Feinsicherung, neue Ausführung		5235144
1441	-	Fassung für Feinsicherung,alte Ausführung		52351441
156	-	Kontaktträger für Schalterschütz alte Ausführung		5235156
157	-	Kontaktträger für Schalterschütz neue Ausführung		5235157
146	-	Steckerkragen für Tripus-Schalter 220V		5235146
1461	-	Steckerkragen für Tripus-Schalter 380V		52351461
147	-	Taster grün für Tripus-Schalter		5235147
148	-	Taster rot für Tripus-Schalter		5235148
158	-	Stößel ohne Teller für Taster Tripus		5235158
159	-	Abdeckkappe für Überlastschutz		5235159

ERSATZTEILLISTE

160	-	Aufnahme für Schaltschütz		5235160
161	-	Staubkappe für Taster Tripusschalter n.A		5235161
69*	-	Verschraubung f. Panzerschlauch		523569
66*	-	Panzerschlauch		523566
		ALLE ARTIKEL DIE MIT * GEKENZEICHNET SIND, SIND IN DER ÜBERSICHTSZEICHNUNG DARGESTELLT!!!!		

ERSATZTEILLISTE

Pos. Item	Menge Qty.	Bezeichnung	Designation	Teile-Nr. Part No.
A		Gehäuse		
01	1	Gehäuse		520501
02	1	Gehäusedeckel oben		520502
021	1	Gehäusedeckel unten		5205021
07	1	Handgriff		520507
041	2	Deckelverschluss Schlosseinsatz		5205041
187	1	Vierkantschlüssel		5255187
04	2	ALTERNATIV Deckelverschluss Gummi kompl.		520504
361	1	Klemmhebel f.Sterngriff M10		5225361
86	2	Scheibe B10 DIN125		523586
102	1	Sterngriff M10x60 f. Klemmhebel		5235102
94	1	Kabelschelle		523594
95	1	Blindniet 4,8x13		523595
140	1	Abdeckblech für Absaugvorrichtung		5235140
103	3	Schraube Skt M8x20 DIN933		5235103
911	1	Kabel Wechselstrom		5235911
912	1	ALTERNATIV Kabel Drehstrom		5235912
B				
11	4	Schraube Inbus M5x16 DIN 912 (an Säge)		520511
111	4	Schraube Senk m.Schlitz M5x6 DIN963 (f.Schalter)		5205111
120	1	Abdeckplatte f. Schalter		5225120
921	1	Schalter Wechselstrom (bis Geräte Nr.52562)		5235921
9211	1	Schalter Wechselstrom (bis Geräte Nr.52563)		52359211
9222	1	ALTERNATIV Schalter Drehstrom (bis Geräte Nr.52562)		5235922
92222	1	Schalter Drehstrom (bis Geräte Nr.52563)		52359222
145	1	Taster Not-Aus f.Tripus Schalter		5235145
113	1	Magnetspule f. Ausschalter		5235113
C				
112	1	Sägebandführung oben kompl.		5235112
115	1	Klemmstück		5235115
116	1	Sterngriff M10 m.Scheibe		5235116
106	1	Sägeband Führungsrohr		5235106
108	2	Haltewinkel f.o.Sägebandführung		5235108
104	1	Scheibe B8 DIN125		5235104

ERSATZTEILLISTE

95	1	Blindniet 4,8x13	523595
107	1	Schutzblech	5235107
117	1	Schraube Inbus M8x12 DIN912	5235117
82	4	Schraube Inbus M6x25 DIN912	523582
79	4	Führungsbacken HM beschichtet	523579
80	2	Tellerfedern je 22 Stück B12,5 GR1 DIN2093	523580
87	2	Schraube Skt M10x40 DIN933	523587
85	2	Kugellager mit HM-Ring	523585
84	4	Tellerfeder 73209000L	523584
121	1	Unterer Sägebandwinkel	5235121
86	2	Scheibe B10 DIN125	523586
83	2	Mutter selbsts.M10 DIN985	523583
D			
52	1	Lagerbock	522552
53	4	Schraube Skt M8x25 DIN933	522553
54	4	Scheibe B8 DIN125	522554
67	2	Spannstift 6x30 DIN1481	522567
172	4	Mutter Stop M8 DIN985	5235172
E			
70	1	Mutter f. Sensor M12x1	523570
71	1	Führungsplatte	523571
72	2	Schrauben Inbus M5x16 DIN912	523572
93	1	Magnetschalter	523593
F			
100	1	Sterngriff D80,M12x80	5235100
101	1	Splint 3x16 DIN1481	5235101
56	1	Scheibe B12 DIN125	522556
90	1	Mutter M12 DIN985	523590
99	1	Zugstange	523599
103	1	Schraube Skt M8x20 DIN933	5235103
104	1	Scheibe B8 DIN125	5235104
172	5	Stop Mutter M8 DIN 985	5235172
88	4	Distanzbuchse 18x20x9	523588
98	1	Führungsleiste	523598
119	4	Scheibe B8 DIN125	5235119
118	4	Schraube Skt M8x25 DIN931	5235118
105	2	Sicherungsring 25x1.2 DIN475	5235105
97	1	Aufhängebolzen	523597
76	1	Sägebandscheibe oben	523576

ERSATZTEILLISTE

Pos. Item	Menge Qty.	Bezeichnung	Designation	Teile-Nr. Part No.
I		Sägetisch		
27	1	Anschlagschiene inkl. Maßstabpaar		522527
43	1	Maßstabpaar inkl.Nieten		522543
31	2	Führungsrohr Ø19x799		522531
39	3	Schraube Skt M10x20 DIN933		522539
38	1	Sterngriff Ø50 Bolzen M10x20		522538
42	6	Scheibe M10 vzk		522542
41	1	Führungswinkel		522541
40	1	Sterngriff Ø40 Bolzen M8x15		522540
37	1	Anschlagwinkel		522537
64	1	Klemmhebel M8 / 20PS		522564
171	3	Scheibe messing M8 DIN125		5225171
J				
25	1	Profiltisch UVB Z500S		522525
26	1	Führungsschiene		522526
28	1	Einfassungsprofil		522528
30	10	Blindniet 3.98x8 DIN7337		522530
48	6	Schraube M5x40 DIN963		522548
251	3	Tischlamellen ohne Schlitz		5235251
111	1	Tischlamelle mit Schlitz		5235111
29	1	Führungsschiene		522529
35	3	Nutenstein M8 SW 18 DIN562		522535
32	3	Schraube M8x20 DIN933		522532
34	1	Schraube M5x25 DIN963		522534
33	1	Magnet		522533
96	1	Rändelmutter M5 DIN467		523596
K				
49	1	Schwenkeinrichtung		522549
46	2	Schraube Skt M10x25 DIN933		522546
47	4	Scheibe B10 DIN125		522547

